

Checklist -Ambiente

- ☐ Controllare la presenza di persone estranee alle operazioni o di animali liberi.
- ☐ Notificare le proprie intenzioni ad eventuali proprietari dei terreni sorvolati
- ☐ Indossare il giubbotto ad alta visibilità conforme al regolamento ENAC
- ☐ Controllare se presenti notam in zona delle operazioni
- ☐ Verificare presenza di disturbi Elettromagnetici (EMI)
- ☐ Verificare condizioni meteo attuali e previsioni delle ore successive.

Checklist – Pre accensione

- ☐ Verificare la presenza di rotture sull'APR (specialmente nelle zone di stress)
- ☐ Ispezionare eliche applicando una lieve pressione per valutare la rigidità
- ☐ Ispezionare il sistema di Videoripresa accertarsi del funzionamento e *memory card*
- ☐ Controllare che l'accumulatore LIPO sia completamente carico, inserito e bloccato
- ☐ Controllare che le eliche che non abbiano abrasioni, graffi, crepe o sporco.
- ☐ Controllare che le eliche siano inserite correttamente

Checklist - Accensione

- ☐ Posizionare l'APR su un piano e verificare che abbia spazio per il decollo.
- ☐ Accendere il radiocomando, il Tablet o lo Smart Phone
- ☐ Controllare Payload e presenza scheda memoria
- ☐ Tutti gli stick della radio devono muoversi liberamente
- ☐ Tutti gli interruttori in posizione corretta
- ☐ Controllare che sul radiocomando siano impostate le corrette modalità di volo
- ☐ Accendere l'APR
- ☐ Controllare che le luci siano corrette
- ☐ Eseguire calibrazione della bussola, se necessario
- ☐ Controllare la corretta telemetria e il ritorno delle immagini
- ☐ Controllare che non ci siano persone o animali nei dintorni dell'area di decollo
- ☐ Pronunciare in modo chiaro la parola " ATTENZIONE Decollo "
- ☐ Armare i motori ed avviare le eliche

Checklist - decollo

- ☐ Aumentare i giri e ascoltare che non vi siano rumori anomali.
- ☐ 20 secondi di Hovering a 2 m di altezza (controllare rispondenza comandi)

Checklist – post Volo

- ☐ Spegnere registrazione video
- ☐ Disarmare l'APR
- ☐ Staccare l'accumulatore LIPO
- ☐ Effettuare un controllo visivo dell'APR
- ☐ Spegnere le attrezzature SPR (Radiocomando, Tablet ecc.)
- ☐ Verifica temperatura motori
- ☐ Annotare il volo sul Log Book



AGGIORNATO

2020/12/06 10:05:19